

WD 3-18 BATTERY SET

Беспроводной хозяйственный пылесос WD 3-18 Battery Set, питаемый от 18-вольтового аккумулятора, оснащен 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 2-метровым всасывающим шлангом и неразборным патронным фильтром. Он гарантирует максимальную гибкость применения, в т. ч. и за счет функции выдувания.



№ для заказа

1.628-551.0

- Компактная конструкция, возможность хранения принадлежностей и шланга
- Неразборный патронный фильтр и фильтр-мешок из нетканого материала
- Практичная функция выдувания

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278943589
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Потребляемая мощность	Вт	225
Объем мусоросборника	л	17
Материал мусоросборника		Пластмасса
Цвет		Моторная часть / желтый / Отбойник аппарата / желтый / Мусоросборник / желтый
Тип аккумулятора		литий-ионный
Напряжение	В	18
Время работы от 1 заряда	мин	прим. 20 (5,0 Ач)
Время заряда стандартным зарядным устройством	мин	585
Зарядный ток	А	0,5
Длина кабеля зарядного устройства	м	2
Масса (без принадлежностей)	кг	3,769
Масса (с упаковкой)	кг	7,329
Размеры (Д × Ш × В)	мм	349 × 328 × 493

Комплектация

Аккумулятор		Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
Зарядное устройство		Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Всасывающий шланг	м	2 / с изогнутой рукояткой / Пластмасса
Съемная рукоятка		■
Удлинительные трубки	шт. × м / мм	2 × 0,5 / 35 / Пластмасса
Насадка для влажной и сухой уборки		со вставками
Патронный фильтр		неразборный
Щелевая насадка		■
Функция выдувания		■
Возможность «парковки»		■
Складная ручка для переноски		■
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата		■
Хранение шланга в верхней части аппарата		■
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата		■
Держатели для принадлежностей		■
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Поворотные ролики	шт.	4

■ Входит в комплект поставки



Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 V

- Обеспечивает возможность работы независимо от источников электроэнергии и тем самым гарантирует максимальную свободу действий.
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда.
- Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 V.

Неразборный патронный фильтр

- Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
- Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.

Удобное хранение принадлежностей

- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Хранение аппарата с экономией места.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WD 3-18 BATTERY SET


1.628-551.0



		№ для заказа	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор Battery Power 18 / 5,0	1	2.445-035.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18 / 2,5	2	2.445-034.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрое зарядное устройство 18 В	3	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтовыми аккумуляторами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Стартер Комплект Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
ПЫЛЕСОСЫ				
Фильтр				
Патронный фильтр KFI 3310	6	2.863-303.0	Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без дополнительного фильтр-мешка. Подходит, в частности, к хозяйственным и мощным пылесосам Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 и SE 4002.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала KFI 357	7	2.863-314.0	Особо прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала были разработаны специально для применения в хозяйственных пылесосах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также в мощных пылесосах SE 4001 / SE 4002.	<input type="checkbox"/>
Комплект принадлежностей				
Набор насадок кистей для уборки автомобиля	8	2.863-221.0	Набор всасывающих насадок для уборки автомобильных салонов. Подойдут для применения на любых поверхностях внутри салона автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Бытовой комплект к пылесосам WD	9	2.863-002.0	Комплект состоит из двух предметов. Переключаемая насадка для пола, подходящая для очистки ковров и твердых поверхностей и насадка для мебели, обеспечивающая бережную очистку обивки мебели и автомобильных сидений.	<input type="checkbox"/>
Набор для подключения электроинструмента	10	2.863-112.0	Гибкий шланг (1 м) включая адаптер для подсоединения к электроприбору.	<input type="checkbox"/>
Насадки				
Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам	11	2.863-000.0	Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе.	<input type="checkbox"/>
Удлиненная щелевая насадка	12	2.863-306.0	Модифицированная щелевая насадка очень большой длины прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест в салоне автомобиля (в частности различных щелей и промежутков). Совместима со всеми бытовыми многофункциональными пылесосами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Другие принадлежности				
Насадка пылеуловитель	13	2.863-234.0	Новый аксессуар для наших многофункциональных пылесосов WD позволяет безопасно и без пыли сверлить стены и потолочные поверхности. Бурая пыль всасывается непосредственно в устройство.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг	14	2.863-305.0	3,5-метровый удлинитель всасывающего шланга, подходящий к любым хозяйственным пылесосам Kärcher, расширяет радиус действия и обеспечивает повышенную свободу движений.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WD 3-18 BATTERY SET 1.628-551.0



		№ для заказа	Описание	
ПЫЛЕСОСЫ				
Другие принадлежности				
Удлинительная трубка	15	2.863-308.0	Практичная удлинительная трубка для расширения радиуса действия пылесоса. Рекомендуется для очистки труднодоступных мест, например потолков в высоких помещениях.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ				
Battery Power+ 18/30	16	2.445-042.0	С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.