



Для подготовки модели к работе необходимо подключить базовую станцию к сети, включить аппарат и задать длительность чистки. Робот-пылесос справится с работой абсолютно самостоятельно, легко преодолевая разные препятствия, например, кабели. Аппарат оснащен четырьмя датчиками защиты от падения и точно распознает ступеньки или другие перепады высоты. При этом датчик пылесоса распознает интенсивность загрязнения и выбирает соответствующую программу чистки. Навигация осуществляется благодаря инфракрасному лучу. Робот-пылесос RC 3000 не требует присмотра и работает абсолютно самостоятельно. После наполнения мусорного отсека или разрядки аккумуляторной батареи, робот-пылесос перемещается к базовой станции. На станции аккумуляторы подзаряжаются, а мусор удаляется. После этого аппарат самостоятельно продолжает свою работу. Встроенные контактные датчики помогают ему обходить препятствия, например, небольшие выступы.





RC 3000

- Очистка любых распространенных в быту напольных покрытий
- Система Plug'n'Clean

Технические характеристики

Номер для заказа	1.269-101.0
Штрих-код (EAN)	4002667384598
Размеры базовой станции (Д x Ш x В)	500 × 250 × 230
Размеры аппарата (диам. x В)	285 × 105
Масса базовой станции	5,8
Масса робота-пылесоса	2
Время заряда аккумулятора	10 / 20
Продолжительность уборки от одного заряда	20 / 60
Производительность уборки	15
Вместимость пылесборника базовой станции	2

Комплектация

Щетки	■
Датчик степени загрязнения	■
Датчики перепада высот	■
Инфракрасная навигационная система	■
Контактные датчики	■
Кромка для защиты мебели по периметру	■
Зарядная и очистительная станция	■
Мешочный фильтр	Бумажный

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для RC 3000

1.269-101.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Фильтр									
Комплект фильтров для работа пылесоса	1	6.904-257.0						5 бумажных фильтр-мешков и 1 микрофильтр для базовой станции.	☐

☐ Доступные аксессуары.