

KÄRCHER

makes a difference




HOW-TO GUIDE

Getting the most out of your Kärcher
pressure washers and accessories


PATIO / BALCONY




1



2



3



4

Steinflächen

- 1 Vorreinigung mit Vario Power Jet
- 2 Flächenreiniger T-Racer mit Stein- und Fassadenreiniger
- 3 Einstellung Hard
- 4 Abspülen mit Vario Power Jet

Stone surfaces

- 1 Pre-clean with Vario Power Jet
- 2 T-Racer Surface Cleaner with Stone and Façade Cleaner
- 3 Hard setting
- 4 Rinse with Vario Power Jet

Surfaces en pierre

- 1 Nettoyage initial avec le Vario Power Jet
- 2 Nettoyant sols durs T-Racer avec nettoyant pierres et façades
- 3 Réglage Hard
- 4 Rinçage avec Vario Power Jet

Superficies de piedra


- 1 Limpieza previa con Vario Power Jet
- 2 Limpiadora de superficies T-Racer con limpiador para fachadas y piedra
- 3 Ajuste Hard
- 4 Aclarado con Vario Power Jet

Каменные поверхности

- 1 Предварительно очистить поверхность трубкой Vario Power
- 2 Использовать приспособление T-Racer и средство для чистки камня и фасадов
- 3 Установить режим Hard
- 4 Промыть поверхность трубкой Vario Power

Stenytör

- 1 Använd Vario Power-spörlöret för grovrensgöring
- 2 Ytrentgöraren T-Racer med sten- och fasadtvätt
- 3 Ställ in på HARD
- 4 Renspolning med Vario Power-spörlöret



Holzflächen

- 1** Vorreinigung mit Vario Power Jet
- 2** Flächenreiniger T-Racer mit Holzreiniger
- 3** Einstellung Soft
- 4** Abspülen mit Vario Power Jet

Surfaces en bois

- 1** Nettoyage initial avec le Vario Power Jet
- 2** Nettoyant sols durs T-Racer avec nettoyant pour bois
- 3** Réglage Soft
- 4** Rinçage avec Vario Power Jet

Деревянные поверхности

- 1** Предварительно очистить поверхность трубкой Vario Power
- 2** Использовать приспособление T-Racer и средство для чистки древесины
- 3** Установить режим Soft
- 4** Промыть поверхность трубкой Vario Power

Wood surfaces

- 1** Pre-clean with Vario Power Jet
- 2** T-Racer Surface Cleaner with Wood Cleaner
- 3** Soft setting
- 4** Rinse with Vario Power Jet


Superficies de madera

- 1** Limpieza previa con Vario Power Jet
- 2** Limpiadora de superficies T-Racer con detergente para limpieza de madera
- 3** Ajuste Soft
- 4** Aclarado con Vario Power Jet

Trätor

- 1** Använd Vario Power-spolrören för grovrensgöring
- 2** Ytrengöraren T-Racer med trätvätt
- 3** Ställ in på SOFT
- 4** Renspolning med Vario Power-spolrören

VEHICLES



1 Vorreinigung des gesamten Autos mit dem Vario Power Jet

2 Felgen mit Felgenreiniger einsprühen und einwirken lassen

3 Felgen mit Felgenwaschbürste reinigen

1 Pré-nettoyage de toute la voiture avec le Vario Power Jet

2 Pulvériser du nettoyant spécial jantes sur les jantes et laisser agir

3 Nettoyer les jantes avec la brosse de nettoyage spéciale jantes

1 Предварительно очистить весь автомобиль трубкой Vario Power

2 Нанести средство для чистки колесных дисков и выдержать время воздействия

3 Очистить колесные диски щёткой для мойки колесных дисков

1 Pre-clean the whole car with the Vario Power Jet

2 Spray wheel rims with Rim Cleaner and allow to take effect

3 Clean wheel rims with Wheel Washing Brush

1 Limpieza previa de todo el vehículo con Vario Power Jet


2 Pulverizar las llantas con limpiador de llantas y dejar actuar

3 Limpiar las llantas con cepillo para limpieza de llantas

1 Använd Vario Power-spolrören för en första avspolning av hela bilen

2 Spruta fälsgrengöring på fälgarna och låt verka en stund

3 Rengör fälgarna med fälgborsten



- 4** Insektenentferner, wo nötig, aufbringen und einwirken lassen
- 5** Auto von unten nach oben mit Autoshampoo + Schaumdüse Connect 'n' Clean einsprühen
- 6** Auto mit Powerbürste reinigen
- 7** Abspülen von oben nach unten mit Vario Power Jet
- 4** Le cas échéant, appliquer du produit détachant pour insectes et laisser agir
- 5** Pulvérer la voiture de bas en haut avec du shampoing voitures + le canon à mousse Connect 'n' Clean
- 6** Nettoyer la voiture avec la brosse de nettoyage rotative
- 7** Rincer de haut en bas avec le Vario Power Jet
- 4** Нанести в необходимых местах средство для удаления следов насекомых и выдержать время воздействия
- 5** Нанести снизу вверх автомобильный шампунь при помощи насадки для пенной чистки Connect 'n' Clean
- 6** Очистить автомобиль мощной щеткой
- 7** Промыть автомобиль сверху вниз трубкой Vario Power
- 4** Apply insect remover, where necessary, and allow to work in
- 5** Spray car from bottom to top with Car Shampoo and Connect 'n' Clean foam jet
- 6** Clean car with Power Brush
- 7** Rinse from top to bottom with Vario Power Jet
- 4** Aplicar el agente quitainsectos donde sea necesario y dejar actuar
- 5** Pulverizar el automóvil de abajo hacia arriba con champú para automóviles + boquilla de espuma Connect 'n' Clean
- 6** Lavar el automóvil con el Power Brush
- 7** Aclarar de arriba hacia abajo con Vario Power Jet
- 4** Spruta på insektsborttagning där det behövs och låt verka en stund
- 5** Spruta bilen nedifrån och upp med bilschampo + skummunstycket Connect 'n' Clean
- 6** Tvätta bilen med Power Brush
- 7** Spola rent uppifrån och ned med Vario Power-spörlöret

GARDEN FURNITURE



1

1 Groben Schmutz mit Vario Power Jet abspülen

2 Gartenstuhl mit Holz-/Kunststoffreiniger + Schaumdüse Connect 'n' Clean einsprühen, einwirken lassen



2

1 Rinse coarse dirt off with Vario Power Jet

2 Spray garden chair with Wood/Plastic Cleaner and Connect 'n' Clean foam jet, allow to work in
einwirken lassen

1 Rincer les saletés grossières avec le Vario Power Jet

2 Pulvériser la chaise de jardin avec le nettoyant spécial plastiques / bois + le canon à mousse Connect 'n' Clean, et laisser agir

1 Aclarar la suciedad gruesa con Vario Power Jet


2 Pulveriza la silla de jardín con el limpiador para plástico/madera + boquilla de espuma Connect 'n' Clean y deja actuar

1 Смыть крупные загрязнения трубкой Vario Power

2 Нанести на садовую мебель средство для чистки пластмасс / древесины при помощи насадки для пенной чистки Connect 'n' Clean и выдержать время воздействия


1 Spola bort grövre smuts med Vario Power-spolrören

2 Spruta stolen med rengöringsmedel för trä/plast + skummunstycket Connect 'n' Clean och låt verka



3

- 3** Mit weicher Waschbürste Stuhl reinigen
4 Abspülen mit Vario Power Jet



4

- 3** Clean chair with soft Wash Brush
4 Rinse with Vario Power Jet




- 3** Nettoyer la chaise avec la brosse de nettoyage douce
4 Rinçage avec Vario Power Jet

- 3** Limpiar la silla con el cepillo de lavado suave
4 Aclarar con Vario Power Jet

- 3** Очистить мебель мягкой щеткой
4 Промыть трубкой Vario Power

- 3** Tvätta stolen med mjuk tvättborste
4 Renspolning med Vario Power-spörlöret

PIPE CLEANING



- 1** Rohrreinigung: Gitter öffnen, Schlauch einführen, Pistole abdrücken. Durch Druck bewegt sich der Schlauch nach vorne und entfernt Verschmutzungen
- 2** Dachrinnenreinigung: Halterung an der Rinne befestigen, Schlitten einsetzen, Pistole abdrücken
- 3** Filter zum Auffangen des Schmutzes

- 1** Pipe cleaning: open grid, insert hose, squeeze trigger gun. The pressure causes the hose to move forward and remove the dirt
- 2** Gutter cleaning: secure support on the gutter, put carriage in place, squeeze trigger gun
- 3** Filter for catching the dirt


- 1** Nettoyage des canalisations : Ouvrir la grille, introduire le tuyau flexible, presser sur la gâchette du pistolet. Sous l'effet de la pression, le tuyau flexible avance et élimine les saletés
- 2** Nettoyage des gouttières : Fixer le support à la gouttière, insérer les patins et appuyer sur la détente du pistolet
- 3** Filtre collecteur de saletés

- 1** Limpieza de tuberías: abre la rejilla, introduce la manguera, activar la pistola. Con la presión, la manguera se mueve hacia delante eliminando la suciedad
- 2** Limpieza de canalones: fija la sujeción a los canalones, coloca el carro, activar la pistola
- 3** Filtro para recoger la suciedad

- 1** Промывка труб: снять решетку, ввести шланг в трубу и нажать на рычаг пистолета. Под действием давления шланг продвигается вперед и устраняет загрязнения
- 2** Очистка водосточных желобов: закрепить кронштейн на желобе, установить каретку и нажать на рычаг пистолета
- 3** Удалить фильтр для задержания мусора

- 1** Rörrengöring: lyft bort gallret, för in slangen, tryck in avtryckaren. Trycket får slangen att röra sig framåt och ta bort smuts och blockeringar på vägen
- 2** Rengöring av hängrännor: sätt fast hällaren på rännan, sätt dit släden, tryck in avtryckaren
- 3** Sil för att fånga upp smuts och skräp

WATER SUPPLY



1 Bei K 2–K 3-Geräten Gartenschlauch an Wasserhahn und Gerät anschließen

2 Bei K 4–K 7-Geräten Saugschlauch zur Wasseransaugung anschließen

3 Saugschlauch in Regentonne o.Ä. stecken, um Wasser anzusaugen

4 Los geht's mit der Reinigung

1 Pour les appareils K 2–K 3, raccorder le tuyau d'arrosage au robinet d'eau et brancher l'appareil

2 Pour les appareils K 4–K 7, raccorder le tuyau d'aspiration à l'aspiration d'eau

3 Introduire le tuyau d'aspiration dans le réservoir collecteur d'eau de pluie ou tout autre équipement similaire, pour aspirer l'eau

4 Et c'est parti pour le nettoyage

1 Для аппаратов K 2–K 3: присоединить садовый шланг к водопроводному крану и аппарату

2 Для аппаратов K 4–K 7: присоединить всасывающий шланг ко входу аппарата

3 Опустить всасывающий шланг в бочку с дождевой водой или иную емкость

4 Приступить к чистке

1 With K 2–K 3 devices, connect the garden hose to the tap and device

2 With K 4–K 7 devices, connect the suction hose for water suctioning

3 Put the suction hose into a water butt or similar to suction the water

4 Now you are ready to start cleaning

1 En los equipos K 2–K 3, conecta la manguera de riego al grifo de agua y al equipo

2 En los equipos K 4–K 7, conecta la manguera de aspiración a la aspiración de agua

3 Conectar la manguera de aspiración al bidón de recogida de agua de lluvia o similares para aspirar el agua

4 Comenzar a limpiar



1 K2 och K3: koppla en trädgårdsslang mellan vattenkranen och aggregatet

2 K4 till K7: koppla en sugslang till vattenintaget på aggregatet

3 Placer sugslangen i en regntunna eller liknande för att suga upp vatten

4 Sätt igång med rengöringen

OUTSIDE GLASS SURFACES



1 Unbeschichtete Scheiben vorreinigen mit weicher oder rotierender Waschbürste und Universalreiniger

2 Bei schwer zugänglichen Stellen Teleskopstrahlrohr verwenden

3 Reinigungsmittel mit Vario Power Jet abspülen

1 Pre-clean uncoated windowpanes with soft or rotating Wash Brush and Universal Cleaner

2 Use the Telescopic Spray Lance for hard-to-reach places

3 Rinse off detergent using Vario Power Jet

1 Effectuer un nettoyage préalable des vitres sans revêtement avec la brosse de nettoyage rotative ou douce et du nettoyeur universel

2 Utiliser le tube télescopique de pulvérisation pour les endroits difficiles d'accès

3 Rincer le détergent avec le Vario Power Jet

1 Limpiar previamente los cristales sin recubrimiento con un cepillo de lavado suave o giratorio y limpiador universal

2 Utilizar una lanza pulverizadora telescópica en los lugares de difícil acceso

3 Aclarar el detergente con Vario Power Jet

1 Стекла без защитного покрытия предварительно очистить мягкой или вращающейся щеткой с использованием универсального чистящего средства

2 Для очистки труднодоступных мест использовать телескопическую струйную трубку

3 Смыть чистящее средство трубкой Vario Power


1 Skölj först de obelagda fönsterrutorna med en mjuk eller roterande tvättborste och universalrengöring

2 Använd teleskopskaftet för svårtillgängliga platser


3 Spola rengöringsmedel med Vario Power-spörlöret



4



5



6

- 4** Im Niederdruck Glass Finisher aufbringen
- 5** Mit Hochdruck über Vario Power Jet kurz abspülen
- 6** Scheibe trocknen lassen

- 4** Apply Glass Finisher at low pressure
- 5** Rinse quickly at high pressure using the Vario Power Jet
- 6** Leave windowpane to dry


- 4** Appliquer le Glass Finisher à basse pression
- 5** Rincer à haute pression brièvement avec le Vario Power Jet
- 6** Laisser sécher la vitre

- 4** Aplicar Glass Finisher con baja presión
- 5** Aclarar con alta presión mediante Vario Power Jet Short
- 6** Dejar secar los cristales


- 4** Нанести средство Glass Finisher в режиме низкого давления
- 5** В течение короткого времени промыть стекло трубкой Vario Power в режиме высокого давления
- 6** Дать стеклу высохнуть

- 4** Applicera fönsterputs med lågt tryck
- 5** Spola snabbt rent fönstren med Vario Power-spörlöret inställt för högt tryck
- 6** Låt fönstret torka

CORNERS / STAIRS



1



2

1 Für die Ecken-/Kantenreinigung einen Flächenreiniger T-Racer T 450/T 550 verwenden und die Fußtaste auf Eckenreinigung schalten

2 Für die Treppenreinigung den Flächenreiniger Powerscrubber verwenden, durch die 3 Hochdruckdüsen lassen sich Treppen bequem reinigen

1 Pour nettoyer les coins et les arêtes, utiliser un nettoyant sols durs T-Racer T 450/T 550 et régler du pied le sélecteur sur nettoyage des angles

2 Pour nettoyer les escaliers, utiliser le nettoyant sols durs Powerscrubber qui nettoie facilement les escaliers avec ses 3 buses haute pression

1 Для очистки угловых и краевых участков использовать приспособление T-Racer T 450/T 550, переключив его педалью в режим чистки углов

2 Для чистки лестниц использовать мощную швабру с 3 соглами высокого давления, обеспечивающую удобную очистку ступеней

1 For cleaning corners or edges, use a T-Racer T 450/T 550 Surface Cleaner and switch the pedal button to corner cleaning

2 For stairwell cleaning use the Power Scrubber Surface Cleaner, which allows stairs to be cleaned easily using the three high-pressure nozzles




1 Utilizar una limpiadora de superficies T-Racer T 450/T 550 para la limpieza de rincones y bordes y pisa el pedal para seleccionar la limpieza de rincones

2 Para la limpieza de escaleras, utilizar la limpiadora de superficies Power Scrubber y podrás limpiar las escaleras cómodamente con las tres boquillas de alta presión

1 För hörn- och kantrengöring, använd ytrentgöraren T-Racer T 450/T 550 och slå på hörnrentgöringen med fotpedalen

2 För rengöring av trappor, välj skrubborsten som med sina tre högtrycksmunstycken gör trapprengröingen snabb och bekväm

RUBBISH BIN



- 1** Mülltonne mit Kurz-Vario Power Jet auf MIX-Stellung mit Kunststoffreiniger innen und außen einsprühen
- 2** Reinigungsmittel einwirken lassen
- 3** Mülltonne mit Kurz-Vario Power Jet + Strahlrohrverlängerung oder Winkelstrahlrohr ausspritzen

- 1** Spray bin inside and out with Plastic Cleaner using short Vario Power Jet on MIX setting
- 2** Allow detergent to work in
- 3** Hose down bin using short Vario Power Jet and lance extension or Angled Spray Lance

- 1** Pulvérer le conteneur à l'intérieur et à l'extérieur avec le Vario Power Jet court sur position MIX en utilisant du nettoyant spécial pour plastiques
- 2** Laisser agir le détergent
- 3** Pulvérer le conteneur avec le Vario Power Jet court + rallonge pour tuyau de jet droit ou angulaire

- 1** Pulverizar por dentro y por fuera el cubo de basura con el Vario Power Jet Short en el ajuste MIX con limpiador para plástico
- 2** Dejar actuar el detergente
- 3** Pulverizar el cubo de basura con el Vario Power Jet Short + la prolongación de lanza pulverizadora o la lanza pulverizadora acodada

- 1** Обработать наружные и внутренние поверхности мусорного контейнера средством для чистки пластмасс при помощи короткой трубы Vario Power в режиме MIX
- 2** Выдержать время воздействия чистящего средства
- 3** Промыть мусорный контейнер короткой трубкой Vario Power в сочетании с удлинительной трубкой или при помощи угловой струйной трубы

- 1** Använd det korta Vario Power-spolröret inställt på MIX för att spola plastrengöringsmedel på soptunnans in- och utsida
- 2** Låt rengöringsmedlet verka en stund
- 3** Spola rent soptunnan med det korta Vario Power-spolröret + spolrösförlängning eller vinkelled

ACCESSORIES

Patio Cleaners and Wash Brushes



T 550, T-Racer Surface Cleaner 2.643-251.0

T-Racer Surface Cleaner for splash-free cleaning of large surfaces. With detergent application system, power nozzle for corners/edges, protection grid for gravel surfaces, pressure adjustment and handle.



PS 40, Power Scrubber Surface Cleaner 2.643-245.0

Power scrubber with three integrated high-pressure nozzles. Powerful cleaning action removes stubborn dirt from surfaces quickly and easily. Ideal for stairs and edges.



WB 150, Power Brush 2.643-237.0

Power Brush for splash-free cleaning of sensitive surfaces. The efficient combination of high pressure and manual brush pressure saves energy, water and up to 30% time.



WB 60, Soft Surface Wash Brush 2.643-233.0

Soft Surface Wash Brush for cleaning larger surfaces such as cars, caravans, boats, conservatories and blinds. Good area performance with a working width of 248 mm.



WB 100, Rotating Wash Brush 2.643-236.0

Rotating wash brush with joint for cleaning all smooth surfaces such as paint, glass or plastic. Continuously adjustable 180° joint on the handle for cleaning hard-to-reach places.



Wheel Washing Brush 2.643-234.0

Wheel washing brush for effective 360° cleaning, even in hard-to-reach places. Uniform water distribution over 360° for even, all-round cleaning results.



Splash Guard 2.640-916.0

Splash guard for dirt blasters. Reliable protection for the operator against spray water – especially when cleaning corners and edges. Can be attached to all Kärcher dirt blasters (except 4.763-184.0).



Organiser 2.641-630.0

Kärcher organiser, the practical wall-mounted storage system for Kärcher accessories. With two modules for flexible mounting. Ideal for protecting wash brushes and bristles from bending.

Spray Lances and Hoses



MP 145, Multi Power Jet for K 3-K 5 2.643-239.0

Multi Power Jet with five spray types: detergent jet, high-pressure flat stream, rotary nozzle, point jet and wide, reduced pressure flat stream. Simply twist to select the right jet.



MP 160, Multi Power Jet for K 6-K 7 2.643-238.0

Multi Power Jet with five spray types: detergent jet, high-pressure flat stream, rotary nozzle, point jet and wide, reduced pressure flat stream. Simply twist to select the right jet.



Angled Spray Lance 2.638-817.0

Extra-long angled spray lance (about 1 m) for easy cleaning of difficult to reach areas, e.g. roof gutters or vehicle underbodies.



Telescopic Spray Lance 2.642-347.0

Telescopic spray lance (1.20 m - 4 m) for easy cleaning of difficult to reach areas. With shoulder strap, bayonet connection and integrated, ergonomically adjustable trigger gun. Weight: approx. 2 kg.



FJ 10 C, Foam Jet Connect 'n' Clean 2.643-143.0

Quick-change system including ultra foam cleaner for detergent application. Change between different detergents with just one click. Available in a set with different detergents.



H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist 2.643-585.0

Innovative PremiumFlex pressure hose with anti-twist system to prevent tripping. 10 m. Includes Quick Connect adaptor.



SH 5, Suction Hose ecologic 2.643-100.0

Allows the intake of water from alternative sources, such as water butts. 5 m long with filter backwash function, free from phthalates and PVC, up to 90% recyclable and with extremely eco-friendly packaging. For devices in the K 4 - K 7 ranges.



PC 15, Pipe Cleaning Kit, 15 m 2.637-767.0

Pipe cleaning set with 15 m hose for clearing blockages in pipes, drains, down-pipes and toilets.



Sand and Wet-Blasting Kit 2.638-792.0

Sand and wet blasting set for removing rust, paint and stubborn dirt using Kärcher abrasive.

Detergents



Universal Cleaner, 1 L 6.295-753.0

Powerful universal cleaner for use with Kärcher pressure washers. With new active dirt remover, which effortlessly removes oil, grease and stubborn mineral-bearing dirt with just cold water. For use all around the house and garden and on vehicles.



Stone and Façade Cleaner 3-in-1, 1 L 6.295-765.0

Powerful stone and façade cleaner with unique 3-in-1 formula for outstanding cleaning performance. With active dirt remover, protection formula against resoiling, and wind and weather protection. For outstanding cleaning efficiency, care and protection in one step. Can be used on stone terraces, walls and façades all around the house and garden.



Wood Cleaner 3-in-1, 1 L 6.295-757.0

Powerful wood cleaner with unique 3-in-1 formula which offers exceptional cleaning performance thanks to the active dirt remover, as well as a UV protection formula and intensive care. For outstanding cleaning efficiency, care and protection in one step. Can be used on all treated and untreated wooden surfaces in outside areas.



Plastic Cleaner 3-in-1, 1 L 6.295-758.0

Powerful plastic cleaner with unique 3-in-1 formula which offers exceptional cleaning performance thanks to the active dirt remover, as well as a colour and material protection formula. For outstanding cleaning efficiency, care and protection in one step. Can be used on garden furniture, plastic window frames and other plastic surfaces.



Glass Finisher 3-in-1, 1 L 6.295-474.0

Saves time and effort: the 3-in-1 Glass Finisher ensures lasting cleanliness without spots or streaks and is particularly suitable for large, hard-to-reach windows (such as winter gardens and glass facades). With protective formula to keep surfaces cleaner for longer. Not effective on coated glass surfaces.



Abrasive, 25 kg 6.280-105.0

Fine spray agent (granulation 0.2 - 0.8 mm) to gently clean bricks and cobblestones, tiles, steel, hardwood and concrete. Perfect for rust and paint removal.



Car Shampoo 3-in-1, 1 L 6.295-750.0

Powerful car shampoo with unique 3-in-1 formula which offers exceptional cleaning performance thanks to the active dirt remover, as well as a quick dry formula and ultra-shine formula. For outstanding cleaning efficiency, care and protection in one step. For gentle cleaning of all vehicles



Ultra Foam Cleaner 3-in-1, 1 L 6.295-743.0

With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt remover, it effortlessly and quickly removes even oil and greasy dirt, as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate-free and gentle on materials.



Rim Cleaner 3-in-1, 500 ml 6.295-760.0

Gently removes brake dust, winter grit and other road dirt from all types of steel and light metal rims. The clever colour change indicates when the cleaner can be rinsed off. Easy application thanks to effective gel formula.



Insect Remover 3-in-1, 500 ml 6.295-761.0

Gently removes insects from paint surfaces, radiator grilles, external mirrors, panels and plastic.



Glass Cleaner Gel 3-in-1, 500 ml 6.295-762.0

For manual cleaning of glass and mirror surfaces as well as shiny, water-resistant surfaces. Removes even greasy and oily dirt. A dream to use thanks to the gel formula, which prevents any unwanted run-off on vertical surfaces.



Motorbike Cleaner 3-in-1, 500 ml 6.295-763.0

To manually clean motorbikes. Gently and effectively removes typical dirt such as brake dust, tyre wear, insects, mud and oil. A dream to use thanks to the sticky gel formula.

Please contact us for more information:

Head Office Germany

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Phone +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212
www.kaercher.com