



Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)

Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.

1 Решение сложных задач

- Прочный нож для триммера позволяет косить даже густую луговую траву.

2 Нож для триммера с двумя лезвиями

- Эффективное скашивание благодаря ножу с двумя лезвиями.
- Острые режущие кромки обеспечивают аккуратную обработку краев.

3 Замена ножа без применения инструментов

- Установка нового ножа производится в считанные секунды.

4 Практичная упаковка (2 шт.)

- В комплект поставки входят 2 ножа с двумя лезвиями из прочного полимерного материала.



Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)

Технические характеристики

№ для заказа	2.444-022.0
Штрих-код (EAN)	4054278572062
Число лезвий	2
Рабочая ширина	см 23
Масса	кг 0,05
Масса (с упаковкой)	кг 0,15
Размеры (Д × Ш × В)	мм 115 × 75 × 36