

Применение:**Аппарат высокого давления**

- Заранее очистите объект чистой водой
- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Температура обработки 40-80°C.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

с ручным переключением

- Заранее очистите объект чистой водой
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Полностью протрите очищаемую поверхность, например губкой
- Тщательно промойте поверхность и затем отполируйте

Указания по применению:

- Используйте только на хорошо вымытых поверхностях.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления	1+3	1-2 %		260 м ²
1000 ml	с ручным переключением		1-2 %		250 м ²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж